

GAMME DE MONTAGE CLOTURE POTEAU DE 100





Les clôtures mettant en œuvre les ½ poteaux aluminium de 100 mm sont particulièrement faciles à mettre en œuvre. Le gain de temps est considérable en comparaison aux clôtures traditionnelles sur platine. L'emboîtement est un atout majeur, offrant une rigidité remarquable à l'ensemble.

Michel, notre poseur, qui ne connaissait pas le produit, estime ce gain de temps à 25%. Pour cette clôture de 1m de hauteur, il a mis un temps moyen de pose de 15 minutes par élément. Le résultat est parfait.

« Les atouts principaux résident dans le fait que les éléments sont déjà pré montés et la souplesse que l'emboîtement des éléments offre entre eux, permet des fixations de qualité sans risque de dégrader la clôture. Un beau produit. »

Michel

MONTAGE PAR ETAPES

1		<p>Outillage mis en œuvre : niveau, mètre, crayon, visseuse, perceuse, forets, marteau / maillet.</p>
2		<p>Prise de côtes / alignement clôture avec la platine aluminium.</p> <p><i>L'ensemble de la clôture est en aluminium, platines et accessoires compris, prévenant l'apparition d'oxydation (absence de rouille).</i></p>
3		<p>Repérage des perçages.</p>
4		<p>Perçages</p> <p><i>Cette opération ne nécessite pas d'enlever l'élément de clôture. Elle est réalisée sans risque de dégrader la clôture.</i></p>

GAMME DE MONTAGE CLOTURE POTEAU DE 100

MONTAGE PAR ETAPES

5	 	<p>Mise en place des chevilles laiton.</p> <p><i>Conseil : utiliser des chevilles expansives en laiton (vis de diamètre 8mm) avec embase conique. Faciles à mettre en œuvre, elles offrent une tenue incomparable.</i></p>
6		<p>Serrage de la vis pour verrouillage de la cheville laiton.</p>
7		<p>Positionnement et fixation de la platine aluminium.</p>
8	 	<p>2 perçages consécutifs avec des diamètres de perçages différents permettant de fixer une vis auto foreuse tout en bloquant la tête de vis dans le profil aluminium thermo laqué.</p> <p><i>Le perçage est réalisé dans la rainure du poteau. Il sera par la suite capoté.</i></p>
8		<p>Vissage de la vis auto foreuse dans la platine aluminium en partie haute. Réaliser la même opération au côté opposé en partie basse.</p> <p><i>Utiliser des vis auto foreuses inox (aucun risque d'apparition de rouille).</i></p>
10	 	<p>Vérification des niveaux. Ajuster le vissage de l'auto foreuse si nécessaire.</p>

GAMME DE MONTAGE CLOTURE POTEAU DE 100

MONTAGE PAR ETAPES

11



Emboîtement des éléments de clôture. Selon les dimensions de la clôture, il est recommandé de se faire aider d'une deuxième personne.

12



Éléments emboîtés.

13

Mise en place des capots de finition pour des vis de fixation non apparentes.

Mise en place des chapeaux et des collerettes.

